Каталог запасных частей

Шлифовальная эксцентриковая машина MaxXT R7303



Издание 2 от 26.10.2026

Предисловие

Данный каталог запасных частей содержит детали, из которых состоит оборудование, указанное на титульном листе. При заказе запасных частей ознакомьтесь с данным каталогом и корректно указывайте артикул и наименование необходимых деталей.

Изменения и дополнения, внесенные в конструкцию оборудования после публикации данного каталога, могут быть в нем не учтены. Убедитесь, что используете обновленную версию каталога, которая соответствует Вашего модели оборудования.

Сборочные единицы.

- Детали, которые поставляются в составе сборочных узлов, указаны с дефисом (-) перед названием, как это изображено на рисунке ниже.


Артикул	Наименование	Кол-во	Примечание
ASC-01008-100	Электродвигатель в сборе	1	
ASC-01009-000	- Винт	1	
ASC-01010-000	- Крыльчатка	1	
	- Электродвигатель	1	См. ASC-01008-100
ASC-01012-000	- Крышка редуктора задняя	1	

- Количество деталей, входящих в сборочный узел, указывается для одного узла, а не общее количество, установленное в оборудовании.

- Детали, входящие в сборочный узел и для которых не указан артикул, поставляются только в составе сборочного узла.

Наборы и ремкомплекты.

- Детали, которые поставляются в составе наборов, в колонке «№» и на чертеже выделяются звездочкой (*), как это изображено на рисунке ниже.



7*	AD6-03007-000	Манжета	3	Кожа
8*	AD6-03008-000	Манжета	4	СВМПЭ
9*	AD6-03009-000	Кольцо опорное	1	

-

Количество деталей, входящих в набор, указывается для одного набора, а не общее количество, установленное в оборудовании.

- Детали, входящие в набор и для которых не указан артикул, поставляются только в составе набора.

- Артикулы возможных наборов указываются в нижних строках перечня деталей. При этом, в столбце «Примечание», через запятую указываются номера позиций, входящих в набор. В скобках после номера позиции указывается количество данных деталей, входящих в набор. Если после номера позиции скобки отсутствуют, значит в набор входит одна деталь, как это указано на рисунке ниже.


*	ASC-03001-500	Ремкомплект насоса	1	Вкл.: 3, 5, 6, 7 (3), 8 (4), 9, 13 (2), 15, 16 (3), 17 (4), 18, 19, 28

- в столбце «Кол-во» указывается общее количество наборов, необходимых для одной единицы оборудования.

Обратите внимание, что иллюстрации, представленные в каталоге запасных частей, приведены для справки и не могут служить руководством по сборке оборудования.


В случае указания нескольких артикулов для одной позиции, ориентируйтесь на информацию, указанную в столбце «Примечание», как это изображено на рисунке ниже.

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечание
7	ASC-02007-000	Плата управления	1	Модификация без датчика Холла
	ASC-02007-010	Плата управления	1	Модификация с датчиком Холла



Изображение 1. Общий вид

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечание
1	GS2-01001-000	Винт	1	
2	GS2-01002-000	Шайба стопорная	1	
3	GB5-01003-100	Опора для крепления абразивного материала 150 мм	1	150 мм
	GB5-02003-100	Опора для крепления абразивного материала 125 мм		125 мм
3-1		- Пластина антифрикционная 150 мм	1	Для опоры 150 мм
		- Пластина антифрикционная 125 мм		Для опоры 125 мм
4	GS2-01004-000	Уплотнение	1	
5	GS2-01005-000	Крыльчатка пылеотвода 2,5	1	Для эксцентрика 2,5 мм
	GS2-02005-000	Крыльчатка пылеотвода 5,0		Для эксцентрика 5,0 мм
6	GS2-01006-100	Эксцентрик в сборе 2,5	1	
	GS2-02006-100	Эксцентрик в сборе 5,0		
6-1	GS1-01006-101	- Шпиндель	1	
6-2	GB1-01013-101	- Кольцо стопорное	1	
6-3	GS2-01006-103	- Подшипник 6001-2RS	2	
6-4	GS1-01006-105	- Кольцо стопорное	1	
6-5	GS2-01006-105	- Эксцентрик 2,5	1	
	GS2-02006-100	- Эксцентрик 5,0		
7	GS1-01007-000	Крыльчатка	1	
8	GS1-01008-000	Кольцо стопорное	1	
9	GS2-01009-000	Саморез ST3x20	2	
10	GS1-01020-000	Саморез ST3x6F	5	
11	GB3-01062-000	Саморез ST3x16-F	2	
12	GS1-01019-000	Адаптер	1	
13	GS2-01013-000	Адаптер	1	
14	GS2-01014-000	Адаптер	1	
15	GB8-01015-100	Корпус в сборе	1	
15-1	GS1-01017-101	- Подшипник 6001-DU	1	
16	GS2-01016-000	Саморез ST4x12	2	
17	GB3-01092-000	Скоба	1	
18	GS2-01018-000	Пыльник	1	
19	GS2-01019-000	Кабель сетевой	1	
20	GS1-01030-000	Клипса	1	
21	GS2-01021-000	Плата управления	1	
22	GS1-01028-000	Саморез ST3x10F	2	
23	GB1-01013-106	Кольцо уплотнительное	2	
24	GS1-01016-000	Статор	1	



Изображение 1. Общий вид

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечание
25	GS1-01015-100	Ротор в сборе	1	
25-1		- Ротор	1	
25-2	GS1-01015-102	- Подшипник 608-2RZ	1	
26	GS1-01013-000	Крышка электродвигателя	1	
27	GS2-01027-000	Саморез ST3x28	4	
28	GS2-01028-000	Крышка	1	
29	GB8-01029-000	Крышка верхняя	1	
30	GS1-01010-000	Пружина	1	
31	GB8-01031-100	Клавиша в сборе 2,5 мм	1	Для эксцентрика 2,5 мм
	GB8-02031-100	Клавиша в сборе 5,0 мм		Для эксцентрика 5,0 мм
31-1	GS1-01009-102	- Магнит	1	
31-2		- Клавиша 2,5 мм	1	Для эксцентрика 2,5 мм
31-2		- Клавиша 5,0 мм		Для эксцентрика 5,0 мм
32	GS2-01032-000	Шланг пылеотвода	1	
33	GS2-01033-000	Адаптер	1	
34		Абразивный диск	4	
35	GS6-01072-000	Ключ шестигранный	1	
36	GB8-01036-000	Наклейка	1	
37	GB8-01037-000	Наклейка	1	