



Каталог запасных частей

Пневматическая ленточная машина Schtaer S-BELT10330A

Издание 1 от 17.03.2026



Предисловие

Данный каталог запасных частей содержит детали, из которых состоит оборудование, указанное на титульном листе. При заказе запасных частей ознакомьтесь с данным каталогом и корректно указывайте артикул и наименование необходимых деталей.

Изменения и дополнения, внесенные в конструкцию оборудования после публикации данного каталога, могут быть в нем не учтены. Убедитесь, что используете обновленную версию каталога, которая соответствует Вашего модели оборудования.

Сборочные единицы.

- Детали, которые поставляются в составе сборочных узлов, указаны с дефисом (-) перед названием, как это изображено на рисунке ниже.


Артикул	Наименование	Кол-во	Примечание
ASC-01008-100	Электродвигатель в сборе	1	
ASC-01009-000	- Винт	1	
ASC-01010-000	- Крыльчатка	1	
	- Электродвигатель	1	См. ASC-01008-100
ASC-01012-000	- Крышка редуктора задняя	1	

- Количество деталей, входящих в сборочный узел, указывается для одного узла, а не общее количество, установленное в оборудовании.

- Детали, входящие в сборочный узел и для которых не указан артикул, поставляются только в составе сборочного узла.

Наборы и ремкомплекты.

- Детали, которые поставляются в составе наборов, в колонке «№» и на чертеже выделяются звездочкой (*), как это изображено на рисунке ниже.



7*	AD6-03007-000	Манжета	3	Кожа
8*	AD6-03008-000	Манжета	4	СВМПЭ
9*	AD6-03009-000	Кольцо опорное	1	

- Количество деталей, входящих в набор, указывается для одного набора, а не общее количество, установленное в оборудовании.

- Детали, входящие в набор и для которых не указан артикул, поставляются только в составе набора.

- Артикулы возможных наборов указываются в нижних строках перечня деталей. При этом, в столбце «Примечание», через запятую указываются номера позиций, входящих в набор. В скобках после номера позиции указывается количество данных деталей, входящих в набор. Если после номера позиции скобки отсутствуют, значит в набор входит одна деталь, как это указано на рисунке ниже.

*	ASC-03001-500	Ремкомплект насоса	1	Вкл.: 3, 5, 6, 7 (3), 8 (4), 9, 13 (2), 15, 16 (3), 17 (4), 18, 19, 28
---	---------------	--------------------	---	--


- В столбце «Кол-во» указывается общее количество наборов, необходимых для одной единицы оборудования.

Обратите внимание, что иллюстрации, представленные в каталоге запасных частей, приведены для справки и не могут служить руководством по сборке оборудования.

В случае указания нескольких артикулов для одной позиции, ориентируйтесь на информацию, указанную в столбце «Примечание», как это изображено на рисунке ниже.


№	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечание
7	ASC-02007-000	Плата управления	1	Модификация без датчика Холла
	ASC-02007-010	Плата управления	1	Модификация с датчиком Холла

Изображение 1. Общий вид



№	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечание
1	LS4-01001-000	Шкив ведомый	1	
2	LS4-01002-000	Подшипник 684-2Z	2	
3	LS4-01003-000	Винт	1	
4	LS4-01004-000	Вилка	1	
5	LS4-01005-000	Винт	1	
6	LS4-01006-000	Винт	1	
7	LS4-01007-000	Пружина	1	
8	LS4-01008-000	Натяжитель	1	
9	LS4-01009-000	Штифт	1	
10	LS4-01010-000	Штифт	1	
11	LS4-01011-000	Втулка	1	
12	LS4-01012-000	Пружина	1	
13	LS4-01013-000	Кожух	1	
14	LS4-01014-000	Винт	1	
15	LS4-01015-000	Пыльник	1	
16	LS4-01016-000	Колодка	1	
17	LS4-01017-000	Винт	1	
18	LS4-01018-000	Пружина	1	
19	LS4-01019-000	Стопор	1	
20	LS4-01020-000	Штифт	1	
21	LS4-01021-000	Гайка	1	М6
22	LS4-01022-000	Шайба	1	М6
23	LS4-01023-000	Шкив ведущий	1	
24	LS4-01024-000	Корпус	1	
25	LS1-01020-000	Подшипник 6000-2Z	1	
26	LS4-01026-000	Крышка	1	
27	LS4-01027-000	Прокладка	1	
28	LS4-01028-000	Ротор	1	
29	LS4-01029-000	Шпонка	1	
30	LS4-01030-000	Ламель	5	
31	LS4-01031-000	Цилиндр	1	
32	LS4-01032-000	Пластина	1	
33	GB1-01013-108	Подшипник 608-2Z	1	
34	LS4-01034-000	Кольцо уплотнительное	1	
35	LS4-01035-000	Крышка	1	
36	LS4-01036-000	Клавиша	1	
37	LS4-01037-000	Штифт	1	
38	LS4-01038-000	Корпус клапана	1	
39	LS4-01039-000	Кольцо уплотнительное	1	
40	LS4-01040-000	Кольцо уплотнительное	1	

Изображение 1. Общий вид



№	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечание
41	LS4-01041-000	Шток	1	
42	LS4-01042-000	Кольцо уплотнительное	1	
43	LS4-01043-000	Пружина	1	
44	LS4-01044-000	Регулятор	1	
45	LS4-01045-000	Кольцо уплотнительное	2	
46	LS4-01046-000	Кольцо стопорное	1	
47	LS4-01047-000	Муфта	2	
48	LS4-01048-000	Диффузор	1	
49	LS4-01049-000	Патрубок	1	
50	LS4-01050-000	Крышка	1	
51	LS4-01051-000	Лента шлифовальная	1	100*10
52	LS4-01052-000	Лента шлифовальная	1	80*10
53	LS4-01053-000	Лента шлифовальная	1	120*10
54	LS4-01054-000	Кольцо уплотнительное	1	
55	LS4-01055-000	Крышка	1	
56	LS4-01056-000	Уплотнение	1	
57	LS4-01057-000	Ключ шестигранный	1	
58	LS4-01058-000	Ключ шестигранный	1	
*	LS4-01000-100	Консоль в сборе	1	Вкл. позиции: 1, 2 (2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.